

## Wi-Fi ovládání – představení

Split HE: Funkce dostupná od verze software vnitřní PCB V2.5  
 Monoblok HE: Funkce dostupná od verze software PCB V1.4



Detailní časovač



Týdenní časovač



Integrace FVE a TČ v 1 app



Nastavení teplot



Vzdálené ovládání



SG Ready



Kontrola chyb



2 řídicí zóny



Monitoring spotřeby  
(dle verze TČ)




Nastavení módu



### Specifikace

Model	HI-WA101DBWA	Rozměry DxŠxV (mm)	86*86*12
Certifikace	CE	GDPR	Splňuje
Provozní okolní teploty	-20°C~ 85°C / 0°C~ 95°C	Napájení	12V± 5%
Kompatibilita Wi-Fi sítě 2,4GHZ	Není kompatibilní s Wi-Fi 6	Příkon	0-5W
Příslušenství součástí dodávky	adaptér, kabely, Wi-Fi modul	Max. délka kabelů	10 m

## Wi-Fi ovládání – představení



Pro split TČ je Wi-Fi modul instalován uvnitř budovy a napájecí adaptér by měl být instalován v rozvaděči a propojen s vnitřní jednotkou.


Pro mono HE TČ je Wi-Fi modul instalován uvnitř budovy a napájecí adaptér by měl být instalován v rozvaděči a propojen s venkovní jednotkou.

## Wi-Fi ovládání – zapojení

PCB kód: 0151800770  
Split HE



PCB kód: 0151800950  
Monoblok HE



## Wi-Fi ovládání – Aplikace



Podporované verze OS:

1. IOS V9.0 a vyšší
2. Android V5.0 a vyšší

Stažení aplikace je možné pomocí uvedeného QR kódu pro Android telefony  
Pro telefony s iOS, vyhledejte v App store aplikaci „Hsmart“



## Wi-Fi ovládání – Aplikace, registrace

Zaregistrujte se




Zadejte tel. číslo  
a e-mail

Zadejte ověřovací kód  
z e-mailu




Nastavte heslo





## Wi-Fi ovládání – Aplikace, přihlášení


Zaregistrujte se



Zapomenuté heslo je nutné resetovat




Úspěšně přihlášen



## Wi-Fi ovládání – Aplikace, párování

Klikněte na „+“ v pravém horním rohu aplikace a poté klikněte na „Scan“



Úspěšně přihlášen





## Wi-Fi ovládání – Aplikace, párování

Naskenujte správný QR kód pro přidání / párování odpovídajícího modelu TČ


	Monoblok HE	Split HE
Modely	AW052MUCHA AW072MUCHA AW092MUCHA AW112MXCHA AW142MXCHA AW162MXCHA AW11NMXCHA AW14NMXCHA AW16NMXCHA	HU062WAMNA HU102WAMNA AW042SSCHA AW062SSCHA AW082SNCHA AW102SNCHA
QR kód		



## Wi-Fi ovládání – Aplikace, párování

Po úspěšném přidání TČ vyberte vaši na 2,4 GHz Wi-Fi síť a poté nastavte zařízení.


Postupujte podle pokynů aplikace a stiskněte „Next“ (Další)



## Wi-Fi ovládání – Aplikace, párování



Postupujte podle pokynů aplikace:

V telefonu jděte do nastavení Wi-Fi sítě a připojte se na hotspot (nová Wi-Fi síť), který vytvořilo zařízení viz. postup v aplikaci a stiskněte připojit. Po úspěšném připojení zařízení se vraťte do aplikace a postupujte podle pokynů




## Wi-Fi ovládání – Aplikace, párování

Vyčkejte na připojení zařízení a poté stiskněte „Done“. Zařízení je přidáno



## Wi-Fi ovládání – Provoz, ovládání

Některé důležité informace na této stránce



Aktuální mód


Výběr zón a nastavení teploty

Zapnout / vypnout

## Wi-Fi ovládání – Provoz, ovládání

### Výběr provozního módu



Uživatel může vybrat provozní mód tak jako na ovladači.



## Wi-Fi ovládání – Provoz, ovládání

### Chytré módy provozu

Můžete nastavit jako na ovladači provoz dovolená, ohřev teplé vody





## Wi-Fi ovládání – Provoz, ovládání

### Časovač

Časovač umožňuje nastavit provoz v daný den nebo týdenní časovač

1. Stiskněte „More“
2. Stiskněte „Add“
3. Zadejte název časovače
4. Detaily provozu
5. Zadejte čas
6. Zadejte frekvenci
7. Vyberte provozní mód
8. Stiskněte „Add“





## Wi-Fi ovládání – Provoz, ovládání


4



5



6



7

